

MAYLINE CALTEC PLUS

Katalogové číslo: 1/MYCALPL

Čisticí prostředek na odstranění zbytků usazenin po spalování na výměnících tepla z hliníkových slitin, mědi, oceli, nerezové oceli atd.

Mayline Caltec Plus odstraňuje typické usazeniny na výměnících tepla, které jsou typické pro plynové kondenzační kotle. Čisticí prostředek Mayline Caltec Plus je kapalina složená z několika různých prvků a byla vyvinuta s cílem dosáhnout maximálního účinného čištění, zlepšuje přenos tepla, úsporu energie a snižuje korozi výměníku.



Důležité upozornění

Výrobek musí být chráněn před mrazem. Postupujte podle návodu k použití, aby se předešlo poranění uživatele. Nestříkejte čisticí kapalinu na lakované povrchy kotle ani jiných předmětů. Nestříkejte kapalinu a nevhazujte obal do otevřeného ohně, nestříkejte kapalinu na elektrické kabely a elektronické desky. V případě kontaktu čisticí kapaliny s jinými částmi než s výměníkem tepla, omyjte kapalinu z těchto částí proudem čisté vody. Uchovávejte přípravek mimo dosah zdrojů tepla.

Návod na použití

Sejměte kryt plynového zařízení, demontujte kryt hořáku, abyste měli volný přístup k výměníku. Odstraňte pomocí nylonového kartáče nejhrubší usazenina a zbytky po spalování usazené na výměníku. Vložte nástavec do rozprašovače (nástavec není součástí standardní dodávky, na objednání kód LSPCALP) a aplikujte postřík na tepelný výměník rovnoměrně a v dostatečném množství. Po aplikaci čisticího prostředku vyčkejte po dobu přibližně 10 minut, a následně tepelný výměník opláchněte velkým množstvím vody. V případě vysoce znečištěného výměníku tepla celou operaci opakujte několikrát. Po aplikaci prostředku Mayline Caltec Plus vždy výměník opláchněte velkým množstvím vody.

Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován v souladu s předpisy



č i s t í c í k a p a l i n y



B e z p e č n o s t n í i n f o r m a c e

V případě zasažení očí, pečlivě opláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s pokožkou, opláchněte tekoucí čistou vodou. Používejte ochranné rukavice a brýle. V případě úniku kapaliny na obklady, podlahu, umyvadlo apod. použijte k odstranění teplou vodu. Uchovávejte mimo dosah dětí

D á v k o v á n í

Přípravek je připraven k okamžitému použití

P ř e p r a v a

Výrobek není nebezpečný pro přepravu. Údaje jsou poskytovány na základě skutečnosti. Technické změny jsou možné.

D o b a p o u ž i t í

5 let od data výroby

B a l e n í a o b j e d n a c í č í s l a

MYLSPCALP – sprej 500 ml

5/MYCALP – plastový kanystr 5 litrů

10/MYCALP – plastový kanystr 10 litrů